Dopravní značení – příručka

1. Stručný popis programu

Program je určen pro *Správy a údržby silnic České Republiky* a slouží k vedení evidence svislého dopravního značení dle jednotlivých úseků silnic - inventarizace. Evidence DZ je doplněna o textový popis – tzn. že tiskové sestavy pasportu DZ odpovídají skutečnému zobrazení (Např. DZ B20A "Nejvyšší povolená rychlost" bude obsahovat skutečnou omezenou rychlost 60,80,110). Program je vhodný pro inventarizaci DZ a pro kontrolu existence DZ.

Vstup do programu je ošetřen pomocí uživatelského jména a hesla.

Příhlá	šení uživatele - password	×
	Vyberte uživatelské jméno:	
	Uzivatel	
	Heslo:	
	**	
	<u>V</u> stup <u>K</u> onec	

Základní nastavení uživatelů po instalaci programu: (Pozor na velká a malá písmena) Vlastní úpravu uživatelů a hesel proveď te v nabídce <u>Servis – Nastavení uživatelského hesla</u>. Hesla může opravovat a doplňovat pouze uživatel na úrovni administrátora – kód 3.

Implicitní nastavení uživatelů

	Kód 🛆 💌	Jméno	💌 Heslo 💌
	1	prohliz	prohliz
	2	Uzivatel	uzivatel
Þ	3	Admin	Admin

Přístupy do programu může sledovat v nabídce Servis – Přehled uživatelských přístupů.

Pohyb v datových tabulkách





🛨 Silnicee : 1/26 (Počet úseků 7, Délka 9,462 km)
王 Silnicee : 1/27 (Počet úseků 15, Délka 16,944 km)

Pohyb v datových tabulkách – pomocí kláves:

Enter - uloží položku a přejde na další ESC – zruší změny v editované položce – nebo šipka dolů na poslední větě Insert – nový záznam CTRL – Del – zruší záznam Šípky – pohyb po tabulce PageUp – od stránkuje tabulku směrem nahoru PageDown – od stránkuje tabulku směrem dolu Home – skok na první položku v záznamu End – skok na poslední položku záznamu Ctrl + Home – skok na první záznam tabulky Ctrl + End – skok na poslední záznam tabulky Alt + šipka dolu – výběr ze seznamu

Začínáme – postup práce s programem:

1. nejprve vyplňte číselník Uživatelů a hesla přístupu

- 2. naplnit číselníky
 - Číselník úseků silnic
 - Číselník počátku LIN staničení
 - Číselník OS středisek

V průběhu roku číselníky pouze doplňujte. Klíčové údaje neměňte a nemažte.

- 3. Vlastní pořizování DZ dle úseků silnic
- 4. Tisk sestav

Provádějte pravidelně archivaci dat – adresář DATA

Hlavní menu



I. Číselníky

Číselníky jsou pomocné datové soubory, které slouží k rychlejšímu zápisu nebo pro kontrolu vstupních dat. Číselníky v průběhu roku pouze doplňujte, protože v případě vymazání položky z číselníku dojde ke ztrátě dat. (Např. OS se eviduje pouze číslem, pokud tedy OS vymažeme z číselníku, pak v pasportu DZ dojde ke ztrátě jeho názvu).Rušit můžete pouze položky, které nebyly ještě použity.



1. Číselní dopravního značení

F	Číselník dop	ravního zi	načení				
e	By TISK DZ 2 SIOL	µpce ⊜ ø	▲ -⁄ 5	८ ८ हि	3 🕱	1:317 X Zaviřit A	B C E P IP IS IJ Z O X
Г	Kód DZ 💌	DZ	DZ-1	DZ-2	DZ-3	Popis 🗾	
*							
►	AOla					Zatáčka vpravo	
	AO1b	Δ				Zatáčka vlevo	
	A02a					Dvojitá zatáčka, první vpravo	
	A02b					Dvojitá zatáčka, první vlevo	
	A03					Křižovatka	
	A04					Pozor, kruhový objezd	
	A05a					Nebezpečné klesání	
	A05b					Nebezpečné stoupání	
	AO6a					Zúžená vozovka (z obou stran)	
	АОбь	Â		⚠		Zúžená vozovka (z jedné strany)	

2. Číselník úseků silnic

Data je možno exportovat z programu RODOS (soubor USEKY.DBF) a slouží pro vstup pasportu DZ dle jednotlivých úseku – Třída, silnice, pořadí. Vyplňte údaje - třída, silnice, pořadí /úseku/, délku, lin.staničení, Uzel-1, Uzel-2 a OS /středisko, které DZ úseku eviduje/. Ostatní údaje (Délka pasportní a Lin2) není nutno vyplňovat. Lin. Staničení je možno vypočítat viz. bod 3.

0	Číselník ú	seků silnic										×
	₩ 4)	H + -	- 🔺 🗸	× 🕶 🖨	I:19	2 🗙 Zavřít		Přepočet lineá	rního staničení			
ſ	Drag a colum	n header here	to group by th	at column								
Γ	Třída 🛆 💌	Silnice 💌	Pořadí 💌	Délka 💌	Lin_Staničení 💌	Délka_Pasport 💌	Lin-2 💌	Uzel-1 💌	Uzel-2 💌	os 🔻	Středisko	
5	(Nový z	áznam - úsek silnice						
ŀ	1	19	1	1,079	1,079	0	0	2211A001	2211A013			-
	1	19	2	1,708	2,787	1,079	1,079	2211A013	2211A021			
	1	19	3	2,451	5,238	2,787	3,866	2211A021	2211A022			
	1	19	4	0,458	5,696	5,238	9,104	2211A022	2211A023			
	1	19	5	0,086	5,782	5,696	14,8	2211A023	2211A024			
	1	19	6	1,118	6,9	5,782	20,582	2211A024	2211A025			
	1	19	7	4,98	11,88	6,9	27,482	2211A025	2211A026			-

3. Nastavení počátku LIN staničení

Pomocná databáze, která je určena pro výpočet lineárního staničení. Pokud silnice nezačíná v oblasti působení SÚS (pořadí silnice je > 1), doplníme pouze délku počátku k první uzlu, který má SÚS v evidenci. Obdobně postupujeme, pokud silnice několikrát křižuje oblast působnosti SÚS. **Postup: Nejdříve klikněte na tlačítko "Načíst počátky** z čís.úseků" a pak doplňte "délku počátku staničení". Po zápisu všech počátků v "číselníku úseků silnic" klikněte na tlačítko "Přepočet Lin.staničení".

9	Nastavení	počátku line	árního stanič	ení silnice - do	plňte pouze počáteční	délku - ostatní	údaje jsou vytvořeny z ú:	seků 📃 🗖 🔀
	HI I	▶ ₩ ▲	✓ × (- 6 🖪	1:26	🗙 Zavřít	Načíst počátky z čís. úseků	🖨 Přerušené staničení
	Drag a colum	n header here t	to group by that	column				
Γ	Třída 🛛 🔻	Silnice 🛆 💌	Pořadí 🛆 💌	Silnicee	Délka poč staničení 🔻			
Γ	0	D5 2	192	/D5 2	0			
Γ	1	19	1	I/19	0			
Γ	1	20	30	I/20	0			
	1	20	78	I/20	0			
	1	26	12	I/26	0			T
					_			

4. Číselník silnic – pomocná tabulka obsahující seznam silnic a jejich lineárních staničení počátku a konce. Tuto tabulku nelze editovat – je vytvořena z "Číselníku úseků silnic".

9	⁰ Číselník si	ilnic							
	HH		₩ 04	1:9 🕱	🗙 <u>Z</u> avi	řít			
				-					
	Drag a colum	n header here to	group by that column	ι –					
Г	Třída 🛆 💌	Silnice 🛛 💌	Délka 💌	Délka pasportní 💌	Silnicee	Linpočátek 💌	Lin.konec 💌	Od uzlu 💌	Do uzlu 💌
	0	D5	2,682	2,682	/D5	000,0	2,682	118	148
	0	D5 1	18,159	18,142	/D5 1	0,000	18,159	116	149
	0	D5 2	18,141	18,143	/D5 2	0,000	18,141	192	198
	1	19	23,608	131,249	I/19	0,000	23,608	1	14
	1	20	76,850	664,429	I/20	0,000	130,233	30	119
	1	26	17,334	40,610	I/26	0,000	17,334	12	88
	1	26 1	4,174	4,183	I/26 1	0,000	4,174	10	74
	1	26 2	4,054	4,044	V26 2	000,0	4,054	31	76
	1	27	52,958	165,947	J/27	0,000	52,958	82	124
	9		217,960	1 049,429					

5. Číselník DZ – nastavení tisku

📅 Nastavení DZ pro tisk										
H + F H + - A -	K e 🖨	97:31	7 🗙	Zavřit	A	BCEPP	IS	IJZ	0	< 🗖 🚽 🖨
		🗹 Text x	Text 1	Text 2	DZ	Barva	Γ	DZ 👻	DZ	Popis 💌
30 соб	Vlevo	1,25	0	0	1,25	1	T	CO4a		Přikázaný směr objíždění
	Nahoře	0	0	0	0	🗖 Směr	1	C0.45		Dithing at any shirt ditat
	Sirka	1,5	0	0	1,5			C040	C	T HKazany Smer objizueni
	Vyska	1,4	0	0	1,5			CO4c		Přikázaný směr objíždění 🚬
Konec nejnižší dovolené rychlosti	Velpisma	19	0	0	(80) km		ſ	C05a	0	Sněhové řetězy
Implicitni číslo DZ 1	Sila pisma	700	0	0			1	005	A	Carlland Antina harres
	Zarpisma	2	U	U	1			CUSB	V	Shenove relezy - Kohec
		electers askessorf	07 0 0.	- 1				C06a	30	Nejnižší dovolená rychlos
	1,5 cm		02 0-06				۱	വങ	30	Konec nejnižší dovolené r
								C07a	Ø	Stezka pro chodce
		4 cm		b.	1.5 - 4 cm			С07ь		Konec stazky pro chodce
<						>				

6. Číselník OS – středisek podniku

9	ÖČíselník s	středisek - OS			
	H	H + ×	· 🔁 🎒	8:8	X Zavřít
	OS 🛆 💌	Středisko 💌		 	^
*	N	lový záznam - OS			
	20	TSÚ Kralovice			
	40	TSÚ Plzeň			
	43	Kliment			=
	50	Hlinka			
	51	Jaroš			
	52	Kraft			
	53	Vorlík			
Þ	55	Randa			*

II. Dopravní značení – vlastní pořizování a kontrola pasportu DZ



Pasport dopravního značení - uzlové staničení

Vstup DZ se provádí dle jednotlivých úseků. V horní tabulce vyberte úsek, pak klikněte na spodní tabulku a vyplňte *údaje pasportu DZ*.

km - vzdálenost od počátku úseku – uzlového bodu

Poř – pořadí DZ při více DZ na stejném staničení /km/

Umístění - P – vpravo ve směru staničení, PL – pravolevá – ve směru staničení, PH – nad vozovkou ve směru staničení, L – vlevo – proti směru staničení , LP levopravá proti směru staničení, LH – nad vozovkou proti směru staničení

DZ – druh DZ – výběr z číselníku

Směr - zadává se u směrových DZ

Text, Text-1, Text-2 – texty na DZ

P	Pasport	dopravnil	no značení	 uzlové st 	aničení								
	H	• •	₩		8	45:192	X Zavřit	」尼	8				
D	rag a colu	umn header	here to grou	p by that col	umn								
	Silnicee	🔻 Třída 🔻	Silnice 🔻	Pořadí 💌	Délka 💌	Délka pas 💌 L	in.Stani 💌 🛛 L	in2 💌	Uzel-1 💌	Uzel-2 💌	OS 🕶	Stredisko 💌	
	/D5 2	0	D5 2	194	7,521	7,518	13,541	13,540	1144A13004	144A12903			
	/D5 2	0	D5 2	195	0,136	0,129	13,677	13,669	1144A12903	144A12904			
	/D5 2	0	D5 2	196	3,850	3,859	17,527	17,528	1144A12904	144A12603			
	/D5 2	0	D5 2	197	0,158	0,159	17,685	17,687	1144A12603	144A12604			
	/D5 2	0	D5 2	198	0,456	0,456	18,141	18,143	1144A12604	144A136			
	J/19	1	19	1	1,079	0,000	1,079	0,000	2211A001	2211A013			
Ц	1/19	1	19	2	1,708	1,079	2,787	1,079	2211A013	2211A021			
	J/19	1	19	3	2,451	2,787	5,238	3,866	2211A021	2211A022			
	1/19	1	19	4	0,458	5,238	5,696	9,104	2211A022	2211A023	<u> </u>		
	1/10	1	10	-	0.004	£ 606	£ 791	14.900	2211 4022	2211 4024			
	141 4	+ +		× 🛯 🖉	le Silnice	4:4 9) 🎒 Úsei	k Fr	₿ I/19	L/LP/LH	P/PL/I	LH 🎒 Výběr	🎒 Tab-S 🎒 Tab-Ú
	Km 🛓 🔻	Poř. 💌	Umístěni 👘	▼ DZ	💌 Směr	 Text-Popis 	Text 🔻	Text l	-Popis Tex	at-1 💽 Text 2	-Popis	Text-2 💌	<u> </u>
*						Nový zázna	um - staničení D2	Z					
	2,792	0	Р	U		l řádek	UB 2211A02	l 2.ř	idek xsIII/	1772/3 3.1	ádek	na Šťáhlavy	
	2,797	1	Р	B16		(3,5) m	3,3						Λ
	2,797	2	Р	E03a		(300) m	2100m						/и
	2,847	7 1	P	▼ A02b		-							
	2,847	2	P	E04		(2km) délk:	a 2 Km						

Přehled pasportu DZ

PP P	řeh	iled p	oasportu DZ										
R	4	⊲ ►	• + -	• 🗸 %	ሮ 🖨		1:33	98 🗶 <u>z</u>	avřít	F C			
Tři	da		∆ ■ Silnice	ک ک									_
Ti *	řída	∆ ▼	Silnice 🗅 💌	Pořadí 🗅 💌	Km 💌	Poř. 🔻	DZ	Umístění 🔽	Směr 💌	Tx 🔻	T1 🔽	T2 ▼	OS 🗖
۰E	Τř	ída : 2	? (Počet DZ: 33	95)									
	1	Silni	ce:(Počet DZ	:6)									
		2		1	17,556	0	ISO4a	L			ARMEX PLZE		
		2		1	27,439	0	IS 14	L		PLZEOSKí K	PLZEOSKí K	PLZEOSKí K	
		2		1	32,328	0	IS01c	L	L	L/ PRAHA	L/ PRAHA		
		2		1	55,606	0	IS16d	L		180			
		2		1	90,893	0	P02	Р					
		2		1	90,893	0	E02b	Р					
	+	Silni	ce : 180 (Počet	DZ: 497)									
	-	Silni	ce : 193 (Počet	DZ: 206)									
		2	193	1	28,682	0	A02b	Р					
		2	193	1	28,980	0	A02b	L					
		2	193	1	29,153	0	A02b	Р					-

III. Tisky – tisk pasportu DZ a statistických údajů

- 🎒 👖 Tisk dopravního značení od do uzel
- 🞒 T2 Tisk dopravního značení od do km
- T<u>3</u> Tisk sumář dopravního zančení Třída
- T4 Tisk sumáře dopravního značení Silnice
- 🎒 🛛 T<u>5</u> Tisk sumáře dopravního značení úsek

Sibnice : 10 Od uzlu : 0 Do uzlu: 10 Image: Sibnice : Počet DZ Image: Sibnice : 80 Sibnice : 10 Od km : 0,000 Do km : 10,000	ዋ Tisk paspor	tu DZ	
Silnice : 11/210 ✓ Od km : 0,000 Da km : 10,000	i	Silnice : 11/210 ▼ Od uzlu : 0 Do uzlu: 10	 ✓ L/LP/LH ✓ P/PL/PH
Silnice : 11/210 ✓ L/LP/LH Od km : 0,000 ✓ P/PL/PH Da km : 10,000	🖨 Tisk DZ dle	výběru	
	5	Silnice : 11/210 ▼ Od km : 0,000 Do km : 10,000	✓ L/LP/LH✓ P/PL/PH
Image: Book and the sector of the sector		(Frank)	Počet DZ

IV. Archivace – archivace a obnova dat programuV.Servis – pomocné nabídky – nastavení uživatelských přístupů.

